



Arbeitsschritte:

1. Ankerpfahl TITAN 73/53 vom Ponton auf Solltiefe bohren
2. Letztes Ankerstück ist mit Bajonettbolzen und aufgeschraubter Ankerkopfplatte 280 mm versehen
3. Abbohren bis Ankerkopfplatte auf Sollhöhe (Mitte Betonplatte)
4. Nach dem Verpressen durch kurze Linksdrehung der Kupplungsmutter mit Bajonettverschluß ausklinken und Restgestänge zurück gewinnen

